

Deze quick start guide laat stapsgewijs zien hoe u de Cisco RV320 installatie en configuratie doorloopt.

1. Sluit de Cisco RV320 aan op het stroomnetwerk en plaats een netwerkkabel vanaf de router (LAN-poort) naar de Ethernetpoort op de pc of laptop.
2. Open uw webbrowser en ga naar het adres: "192.168.1.1"
3. Krijgt u een melding te zien dat de verbinding niet beveiligd is? Via de optie "geavanceerd" kunt u doorgaan naar de inlogpagina van de Cisco RV320. Er wordt nu gevraagd om in te loggen: **Username: cisco Password: cisco**

4. Nadat u bent ingelogd wordt direct gevraagd om het wachtwoord te veranderen. Hierbij bepaalt u zelf de eisen en wensen waaraan het wachtwoord moet voldoen:
5. Nadat u het wachtwoord heeft gewijzigd, komt u terug op de inlogpagina van de router. Vul hier de standaard gebruikersnaam (**cisco**) en uw nieuwe wachtwoord in.

6. Nu komt u op de configuratiepagina van de Cisco RV320. Selecteer in het linker menu de "Setup wizard" en selecteer onder "Basic setup" de optie "Launch Now":
7. De opties die u vervolgens ziet zijn al "standaard" en mogen doorgeklikt worden. U hoeft niets in te vullen.

8. Navigeer nu in het linker menu naar de "DHCP" en vervolgens naar "DHCP Setup". Hier neemt u de gegevens over uit de afbeelding, tenzij anders gewenst is.

**LET OP: zet Static DNS 1 op 8.8.8.8 en druk op "SAVE".**

9. Navigeer in het linker menu naar "Firewall" en selecteer "Access rule". Op deze pagina kunt u regels instellen voor het internet verkeer.

Stel tot slot het internetverkeer naar buiten in.

10. Navigeer binnen "Access Rule" naar "Add" en selecteer deze optie.
11. Selecteer vervolgens achter "Source interface" de optie "WAN 1" en klik daarna onderaan de pagina op "SAVE".

**Nadat u op "SAVE" heeft geklikt bent u klaar met de configuratie en kunt u internetten.**