

TIT

SIM Budget

SIM Budget

In de LTE modellen met 2 SIM slots is sinds kort de functionaliteit 'SIM budget' geïmplementeerd. Hiermee is het mogelijk een databudget voor de SIM kaarten in de router in te stellen. Wanneer de datalimiet is bereikt, wordt automatisch overgeschakeld naar de andere SIM kaart. Een handige oplossing indien 4G essentieel is, maar de databundels beperkt zijn. Zo houdt u de kosten in de hand.

Vanaf firmware versie 3.8.14 ondersteunen de onderstaande modellen SIM budget:



In deze handleiding zullen wij de configuratie stappen bespreken die u dient uit te voeren bij het gebruik van SIM budget. Hierbij gaan wij uit van de volgende situatie:

Vigor2620L serie

SIM kaart 1: 10GB per maand

SIM kaart 2: 5GB per maand

Time and Date

Het is zeer belangrijk dat de Time & Date instellingen op de DrayTek correct zijn ingesteld, dit vanwege de reset datum van SIM budget. Door in de DrayTek naar System Maintenance > Time and Date te gaan kunt u zelf bepalen welke instellingen zoals NTP gebruikt.

System Maintenance >> Time and Date			
Time Information			
Current System Time 2020 Apr 6 M	2020 Apr 6 Mon 10 : 28 : 4 Inquire Time		
Time Setup			
Use Browser Time			
Use Internet Time			
Time Server	pool.ntp.org		
Priority	Auto 🔻		
Time Zone	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern		
Enable Daylight Saving	Advanced		
Automatically Update Interval	30 mins ▼		
Send NTP Request Through	Auto 🔻		
OK Cancel			



LTE configuratie

In het menu van de DrayTek gaat u naar WAN > Internet Access Setup. Hier kunt u de configuratie uitvoeren van zowel DSL/Ethernet als LTE. In dit voorbeeld gebruiken we alleen de LTE interface, we selecteren daarom bij Access Mode: 3G/4G LTE Modem (DHCP mode) en klikken op de Details Page.

iternet Access			
ccess			
Display Name	Physical Mode	Access Mode	
	ADSL / VDSL2	None 🔻	Details Page IPv6
	Ethernet	None •	Details Page IPv6
	USB	3G/4G LTE Modem(DHCP mode) ▼	Details Page IPv6
lient Option			
	ternet Access ccess Display Name ient Option	ternet Access CCCESS Display Name ADSL / VDSL2 Ethernet USB ient Option	ternet Access CCCESS Display Name Physical Mode ADSL / VDSL2 None Ethernet USB 3G/4G LTE Modem(DHCP mode]



Voor het configureren van een LTE verbinding is het noodzakelijk dat de volgende instellingen juist worden ingesteld.

Enable:Inschakelen om de LTE interface van de DrayTek te activeren.SIM PIN code:PIN code van de SIM kaartAPN Name:Access Point Name waarmee de DrayTek LTE interface moet
verbinden.

LTE 3G/4G LTE Modem(I	DHCP mode) IPv6	
Enable Disable		Preferred LTE Band
LTE hardware version V1.0.0 WAN Connection Detection Mode Mode ARP Detect ▼ MTU 1470 (Default:1470)		 Enable Bridge Mode (Use LAN Port P1) Bridge Specific MAC Address 00:00:00:00:00 First priority for dialing up
Path MTU Discovery	Choose IP	
SIM 1 Settings SIM PIN code Network Mode 40 APN Name int	• G/3G • (Default:4G/3G) ernet	SIM2 Settings SIM PIN code Network Mode 4G/3G (Default:4G/3G) APN Name
Keep WAN Connection Enable PING to ke PING to the IP Connection Late Latency Latency Duration	eep alive (Timeout: 10 secs.) 8.8.8.8 ency Check 800 ms 60 seconds	Keep WAN Connection Image: Second state of the second stateo
Authentication Username	PAP or CHAP	Password (Optional)
Password	(Optional) (Optional)	SIM2 failoverDial-up timeout50Threshold of fail count2(2 ~ 20 times.)
SIM1 failover Dial-up timeout Threshold of fail coun Enable Data Budg	50 (50 ~ 255 secs.) t 2 (2 ~ 20 times.) et	Enable Data Budget



SIM Budget configuratie

In dit voorbeeld zorgen we ervoor dat SIM1 de primaire verbinding is, hierdoor is het noodzakelijk dat de optie 'First priority for dialing up' op SIM1 staat ingesteld.

Vervolgens is het mogelijk om onderin de pagina de optie 'Enable Data Budget' in te schakelen. Hiermee kunt u een Quota limiet instellen per SIM kaart, in ons voorbeeld gebruiken we voor SIM1 een limiet van 10GB en voor SIM2 een limiet van 5GB.

In onderstaande afbeelding zal de quota elke 28^e van de maand worden gereset zodat de databundel weer beschikbaar is.

VAN >> Internet Access	
LTE	
3G/4G LTE Modem(DHCP mode) IPv6	
Enable Disable	Preferred LTE Band
LTE hardware version V1.0.0	Enable Bridge Mode (Use LAN Port P1)
WAN Connection Detection Mode ARP Detect V	Bridge Specific MAC Address
MTU 1470 (Default:1470) Path MTU Discovery Choose IP	First priority for dialing up SIM1 SIM2
SIM1 Settings	SIM2 Settings
SIM PIN code ••••	SIM PIN code
Network Mode 4G/3G ▼ (Default:4G/3G)	Network Mode 4G/3G T (Default:4G/3G)
APN Name internet	APN Name internet
Keep WAN Connection	Keep WAN Connection
Enable PING to keep alive (Timeout: 10 secs.)	Enable PING to keep alive (Timeout: 10 secs.)
PING to the IP 8.8.8.8	PING to the IP 8.8.8.8
Connection Latency Check	
Latency 800 ms	Authentication PAP or CHAP V
Latency Duration 60 seconds	Username (Optional)
Authentication PAP or CHAP	Password (Optional)
Username (Optional)	SIM2 failover
Password	Dial-up timeout 50 (50 \sim 255 secs.)
(Optional)	Threshold of fail count 2 (2 ~ 20 times.)
SIM1 failover	Enable Data Budget
Dial-up timeout 50 (50 ~ 255 secs.) Quota Limit 5 GB ▼ (Used:0M)
Threshold of fail count 2 (2 ~ 20 times.)	Quota resets on day 28 ▼ at 00:00 ▼ monthly.
Enable Data Budget	
Quota Limit 10 GB ▼ (Used:0M)	
Quota resets on day 28 🔻 at 00:00 🔻 monthly.	

6

Only one SIM will be used at the same time. SIM1 (the lower SIM slot) has a higher priority by default.

2. Preferred LTE band setting will take effect until next LTE connection.

Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2021 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

