


Deze handleiding legt stapsgewijs uit hoe u de Huawei B525 installeert en configureert.

## STAP 1: HARDWARE INSTALLATIE


1.1 Plaats uw SIM-kaart in de router

### Opmerking:


Aan de onderkant van de router zit een klep (aangegeven als Sim Card) die u kunt verwijderen om de micro SIM-kaart te plaatsen




1.2. Sluit uw Huawei B525s-23a router aan op het stopcontact via de meegeleverde stroomadapter.



1.3 Controleer de internetverbinding en de signaalsterkte op basis van de volgende indicatoren op de router:

 Op basis van de signaalbalken krijgt u een indicatie van de signaalsterkte met de dichtstbijzijnde mast.

 Wanneer dit indicator cyaan licht geeft, heeft u een netwerkverbinding.

## STAP 2: VERBINDEN MET HUAWEI B525

Volg onderstaande stappen om de Huawei B525 bekabeld of draadloos te verbinden.



### Bekabeld verbinden

Sluit de ene kant van een netwerkkabel aan op de LAN-poort van uw laptop en het andere einde op één van de LAN-poorten van uw router.



### Draadloos verbinden

Aan de onderzijde van de router staan het SSID (de WiFi-netwerknnaam) en de desbetreffende WiFi-Key. Deze gegevens vult u in bij het WiFi-netwerk op uw laptop. Het WiFi-netwerk kunt u rechtstonder in uw taakbalk vinden door te klikken op het WiFi-icoon. Daar wordt het WiFi-netwerk van de Huawei router aangetoond als Huawei-B525-XXXX.

## Stap 3. HUAWEI B525 INSTELLEN

3.1 Open een internetbrowser op uw laptop (bijv. Google Chrome, Safari en Firefox).

3.2 Typ in het adresbalk het volgende IP-adres: 192.168.8.1 en druk op enter.

3.3 U krijgt nu een weblogin-scherm te zien. Vul bij de gebruikersnaam en het wachtwoord admin in.

3.4 Vervolgens voert u de pincode in van de geplaatste SIM-kaart. Deze vindt u in de handleiding die u heeft gekregen van uw provider.

3.5 Nadat de pincode is ingevuld krijgt u een driestappenplan te zien.

3.6 Bij stap 1 ziet u Configureer WLAN-instellingen staan. Daar kunt u de netwerknnaam en het wachtwoord wijzigen.

3.7 Stap 2 is Update configuratie, wat u op automatisch kunt laten staan. Het zorgt ervoor dat de router automatisch updates uitvoert, waardoor het apparaat veilig blijft.

3.8 Bij stap 3 maakt u een nieuw wachtwoord aan voor de weblogin van de router. Druk op voltooiën om de installatie af te ronden.

### Opmerking:

U vult bij stap 3.8 een zelfbedacht wachtwoord in van minimaal 8 tekens. Onthoud het goed, want dit is voortaan het beheerwachtwoord voor uw router.

Als u alle stappen goed heeft doorlopen, is uw Huawei B525s-23a router klaar voor gebruik.

## STAP 4: ROAMING ACTIVEREN

Nadat de installatie is afgerond, zijn er nog 4 stappen om roaming te activeren.

4.1 Klik bovenin op instellingen.

4.2 Ga daar naar het kopje inbellen en druk op mobiele verbinding.

4.3 Hier zet u gegevensroaming op activeren.

4.4 Klik op pas toe om de activatie van roaming te voltooiën.